

E3AK7 & E3AK8 藍牙門禁控制器

手機藍牙功能/密碼輸入

E3AK7



特色

- 1位管理者·1000位使用者
- 2種開門模式: 藍牙手機或輸入4到8位數 按鍵密碼來開門
- 內建防拆感應和蜂鳴器(85dB)
- 使用者管理功能:增加/删除/瀏覽使用者 資料、授予特定日期或時間段的使用者權 限、變更使用者密碼
- 可追蹤最近1000 筆進出活動記錄
- LED狀態指示燈和背光按鍵方便夜晚操作
- 防水: IP65

E3AK8



規格

- 工作電壓:12~24 VDC
- 藍芽模組: BLE 4.2 藍牙低功耗功率
- 消耗電流: 待機狀態
 26mA@12VDC
 操作狀態(繼電器啟動):
 27mA@12VDC;16mA@24VDC
- 藍牙操作距離:
 長達50 米 (164 ft)
 (在無金屬/水泥牆壁或門框阻擋下)
- 手機相容性: Android 5.0 以上, iOS 9.0以上
- 環境溫度: -20 °C ~ +50 °C (-4 °F ~122 °F)
- 尺寸: E3AK7:120(L)x76(W)x22(D)mm E3AK8:152(L)x45(W)x25(D)mm
- 材質: 鋁合金

聲光訊息表

LED燈號	狀態	聲號	狀態
藍燈	電源待機狀態	短嗶1聲	按鍵輸入
綠燈	解鎖、常開	長嗶1聲	有效進出、重新設定完成
紅燈	無效進出、常閉	短嗶2聲	登入完成
		短嗶3聲	無效進出、輸入密碼後30秒內 沒有輸入#
		連續嗶聲	藍牙裝置被損壞 門位偵測功能啟用

接線圖



※電源線無正負極之分

紅線 +		黃線	NC	
黑線	_	白線	СОМ	
綠線	RTE 外出開關	藍線	NO	
綠線	RTE 外出開關	_	_	
棕線	DS 門位偵測	_	-	
棕線	DS 門位偵測	_	_	

安裝圖示



使用Jumper重新設定





如何用接續端子接電線?



把電線插入接續端子確定線材放置到孔內底部,以鉗子壓平接續子前端。

APP 操作說明

1. 下載 E3AK App



下載**E3AK**App。 掃描左邊圖示 QR Code 或是從 Apple Store或Google Play 下載App。 手機相容性: Android 5.0 以上, iOS 9.0 以上

2. App 主頁介紹

登入

管理者:輸入管理者 ID 和密碼登入 管理者 ID:ADMIN 預設管理者密碼:12345 (密碼:4~8碼) 使用者:輸入使用者ID 和密碼登入 由管理者給予使用者 ID 和 密碼

[注意]

- 管理者 ID "ADMIN" 無法修改。 在登入成為管理者後,請修改管 理者預設密碼 "12345" 。到設定頁面,按下管理者密碼修改密 碼。
- 2.) 登入成功或失敗會在畫面顯示如下:
 登入成功:
 成功登入。現在可解鎖。
 登入失敗:
 登入失敗。確認登入資訊或聯絡管理者。

② 藍牙裝置名稱

從裝置名稱的下拉式選單中選擇藍牙裝置。

③ 藍牙裝置距離

你的手機和藍牙裝置間的距離。

④ 設定

按"設定"瀏覽或修改設定功能。

⑤ 上鎖/ 解鎖

上鎖:門為上鎖狀態 (預設)。 解鎖:按下 OPEN 按鈕或按代表門的圖示 解鎖。

⑥ 自動感應開門

按下"自動感應開門"啟動該功能。

在按下 🔮 進入設定頁面前,確定先解除 "自動感應開門"功能。

⑦ 感應距離設定

在設定頁面調整感應距離。感應範圍在0和最大20之間。(環境不同,感應距離有誤差)



APP 操作說明

3. 管理者APP"設定"頁面介紹

按下"設定"瀏覽或修改設定功能。

- ① 使用者:(圖示1)
 - a. 新增 / 刪除 / 編輯使用者資訊
 - b. ID (16 位字元)
 - 個人密碼 (4~8 碼)
 - d. 按鍵密碼開門: 啟用 / 解除使用者密碼開門功能 (圖示2)



圖示 2

圖示 3

- i. 進出管制模式: (4 種選擇) (圖示3)
- (A) 永久開門的權限:預設值為永久開門
- (B) 起迄時間:授予特定日期或時間段的使用者權限
- (C) 限制開門次數:設定使用者開門次數 (輸入數字 0 到 255之間)
- (D) 週期排程:可設定給予使用者每周某些特定日子或幾小時的進出權限。此設定針 對週期 内 固 定時間進出的使用者・如清潔人員或大樓工人(下頁圖示4和5)
- ② 歷史進出記錄:(下頁圖示4和5)
 - a. 可追蹤最近1000 筆進出紀錄 (含防拆警報)
 - b. 輸入使用者 ID , 搜尋該使用者進出活動記錄
 - C. 按 ☑ 匯出檔案
 - d. 按 ⌒重新整理
- ③ 資料備份:(下頁圖示6)

資料備份指的是備份藍牙裝置上的以下資料到管理者手機上:使用者或管理者密碼、感應卡片/ 鑰匙扣、門位偵測、門鎖動作、防拆感應、延遲上鎖時間。無法還原的資料如下:裝置名稱、 防拆感應等級、自動解鎖的感應距離、關於我們、和進出記錄。 步驟 1:按 "資料備份" · App 畫面顯示: 確定要備份資料? 步驟 2:按確認, App 畫面顯示:|備份完成!!

④ 資料還原 (圖示6)

還原最後一次的備份資料:從管理者手機上傳資料還原到另一台藍牙裝置上。 步驟1:按 "資料還原" · App畫面顯示:|確定要還原備份資料? 步驟 2:按 確認, App畫面顯示: 還原完成!!

APP 操作說明

14:20	0	14:24		÷=	16:02	+ =	16:03	
< 1	NOTE	<10定	歷史進出紀錄	C	<	設定	<	設定
0		66 bit	日期	開催方式				
使用者	臣之進出紀律	ADMIN	2020-05-05 11:26:40	ios	使用書	展史地出紀称	使用者	ビア 歴史現出紀録
Â	0	ADMIN	2020-05-04 14-28:35	12.22	6	0	(A)	0
資料傳放	東料道原	15.80	2000-01-01 00:00:13	1218	調用装置		備份装置資	WALKER D
國名稱	E3AK	8288	2000-01-01 00:00:01	121日	· 通原中		编团中 编团中	
8理者密碼	12345	ADMIN	2000-01-01	1949	107%	CANCEL	100%	CANCEL
位值测	O		00.05.39		門位領憲	6	門位領測	0
り額動作 S據延遲上額時間	3	按照	2000-01-01 00-03-54	1918	門領動作 依據延續上錄時間		鬥額動作 依據延還上額時間	
拆颜鹰	0	ADMIN	2000-01-01-01-03-28-51	1212	防拆底應		防拆底應	
and see uiter in and and see	6		22227272	and the second second	依據延遲上歸時間	6	估據延遲上編時間	6
(動開門底應範圍) 0	×.	2018	0134-45	2018日 	自動用門紙用範圍 20		自動開門底總範圍 20	
装置時間 1020/05/13 14:20		ADMIN	2000-01-01 00-0010	102	急震時間 2020/05/13 16:02		榮置時間 2020/05/13 16:03	

管理者APP "設定" 頁面介紹(接續): (請看以下圖示)

- 裝置名稱: 編輯名稱 (16 字元)
- 管理者密碼:編輯管理者密碼 (4~8碼)
- 管理者卡片:編輯管理者感應卡/鑰匙扣數字(卡片或鑰匙扣上面的10 位數字)
- 門位偵測:
 若連接閉路磁性感應器,或是附門位(或門鎖)訊號輸出控制開/關門狀態的電鎖,可啟用門位偵測功能。
- 門鎖動作:(3種選擇)
 可選依據延遲上鎖時間、常開、常閉
- 防拆警報: 假如裝置被破壞,若防拆警報啟動會立即發出嗶聲警報,直到管理 者關閉此功能。
- 依據延遲上鎖時間: 預設6秒。可編輯時間1到1800秒。
- 感應距離:
 在這裡可調整自動解鎖的感應距離。感應範圍在0和最大20之間。
 (環境不同,感應距離有誤差)
- 裝置時間: 確認藍牙裝置和目前所在地區時間一致,可獲得正確進出記錄。
- 關於我們: 裝置型號、APP版本、網站資訊 和 E-Mail
- 韌體版本:藍牙裝置韌體版本



4. 使用者APP設定頁面介紹

按下"設定"瀏覽或修改設定功能。(圖示7)

- 裝置名稱:使用者只可瀏覽裝置名稱。(圖示8)
- 感應距離設定:使用者可調整自動解鎖的感應距離,從0到最大20。(環境不同,感應距離有誤差)(圖示9)
- 關於我們:裝置型號、APP版本、網站資訊和E-Mail



操作說明

注意:

此系列產品最遠可以偵測到50米(164英尺)左右的藍牙訊號,因此要以手機解鎖或登錄時, 需在E3AK7或E3AK8能偵測到的範圍內。藍牙訊號的反應時間可能會因各種手機設備型號 而異。



GIANNI INDUSTRIES, INC.