

# ST-630E單機型門禁控制主機

## S2模式操作使用手冊

### 產品特色簡介：

- 母卡及密碼雙功能設定
- 關門後，截斷開門延遲多餘時間之安全設計，防止他人非法尾隨進入
- 非揮發性記憶體，停電或長時間不使用，所有密碼設定皆不會流失
- 兩組繼電器，可控制門鎖以及其他保全系統
- 管制模式：刷卡即可、刷卡或密碼、刷卡加密碼
- 搭配讀頭可做一進一出管制
- 反脅迫、開門逾時、強行進入等警報
- 三色LED、控制器按鍵音功能，更清楚辨別卡機狀態
- 美規標準埋入盒安裝

### 產品規格：

型號	ST-630E
連線	單機
使用人數	65535
外接讀頭	WG26, WG34
按鍵	12鍵(0-9*#)
感應距離	10~15cm
感應頻率	125Khz (EM)
指示燈	3 LEDs
外型尺寸(mm)	114(L)x69.5(W)x10(D)mm
工作電壓	10~14VDC
操作溫度	-5C~60°C
操作濕度	5%~95%(Non-condensing)

### 操作說明：建議使用CCTR00-CNPSLD-CN卡片

*XXXXXX#	進入設定模式，輸入六位數密碼，(預設主密碼為123456)
* #	離開設定模式
01*XXXXXXxxxxxx#	修改系統設定密碼，請連續輸入2次六位數新密碼
03*XXX#	設定開門秒數000~250秒，000為保持(一次ON 一次OFF)
05*XXXX#	開門密碼(不使用卡片，可直接開門) 0000-不開放此功能(預設0000)
06*XXXX#	感應加密碼 0000-不開放此功能 預設值為0000(僅卡片開門)
11*XXXXX*xxxxx#	卡片輸入 XXXXX起始卡號xxxxx結束卡號 輸入卡號為後5碼
15*99#	刪除所有卡片資料(不包含母卡)
16*99#	刪除所有警戒卡資料
18*XXXXX*xxxxx#	刪除部分卡片 XXXXX起始卡號xxxxx結束卡號 輸入卡號為後5碼
22*XXX#	警報輸出秒數000~250秒(000為保持)
25*X#	感應方式設定母卡 X=(1或2) 可設定2張母卡 在一般模式下，以母卡感應可直接進入設定範圍
27*X#	感應方式新增警戒卡 N=(1~5) 一次只能感應輸入一張
30*X#	N=0 一般標準模式(內定值N=0) N=1 讀卡即開門 無論卡片是否有設定，感應卡片即可通行
51*99#	恢復原廠設定，將卡機記憶清除回覆到出廠值。
55*99#	感應新增卡片，卡片靠近時一聲表新增成功，嗶嗶兩聲表刪除成功。
99*	設定或解除警戒時，請先按此代碼再讀卡 (不須進入設定模式，在一般模式下請先按99*再讀卡)

### 燈號訊息與出廠預設參數表：

#### 聲光訊息表：

	模式	訊號指示	狀況
燈號	待機模式	黃燈閃(慢閃)	待機狀態
		綠燈亮	第一組繼電器啟動
		紅燈亮	第二組繼電器啟動、無效卡、錯誤操作
	設定模式	黃燈閃(快閃)	進入設定模式
紅燈閃(快閃)		卡片資料比對中或刪除	
聲號	待機模式	Bi 1聲	有效卡、輸入任何按鍵、進入設定模式
		Bi 2聲	無效卡、開門密碼錯誤
	設定模式	Bi 1聲	輸入資料正確、退出設定模式
		Bi 2聲	輸入資料錯誤、或其他操作錯誤

#### 出廠預設參數表：

開門操作模式	僅讀卡 (0000)
取碼格式選擇	All Bits
卡片登錄 (MAX 65535張)	0 張
系統設定密碼 (Master Password)	*123456#
(所有) 警報功能	功能除能 (00)
第一組繼電器動作時間	3秒
按鍵延遲時間 (Time Out)	5秒
等待輸入開門密碼時間	5秒
設定模式延遲時間	25秒

### 接線圖：

